



exacta

Skötselråd

Ver-1. 20140101

Bastupanel och bastuinteriör

Vi rekommenderar alltid skyddsbehandling av bastupanel och alla våra interiörer oavsett träslag. Bastulaven behandlas med Supi Bastulavskydd som är ett fukt- och smutsavvisande skyddsolja eller med någon liknande produkt. Panelen behandlas med Supi Panelskydd eller någon liknande produkt.

Behandlingen skall göras första gången innan bastun tas i bruk. Följ instruktionerna på förpackningarna gällande applicering. Behandlingen skall därefter upprepas vid behov, t.ex. när vatten ej längre pärlar sig på laven.

Vi rekommenderar att brukaren sitter/ligger på handduk ej med blöta badkläder direkt på bastulaven.

Vi rekommenderar en regelbunden rengöring och desinficering, hur ofta är beroende av hur frekvent bastun används. Skölj försiktigt bastulaven med vatten, spola ej med högtryck.

Vi rekommenderar ej att rengöring sker i en varm bastu. Efter rengöring torkas bastun under en timmes tid i ca. 60°C.

Sörj alltid för god luftväxling under och efter avslutat bastubad.

Vi rekommenderar en visuell besiktning och kontroll av skruvar och infästningar varje halvår. Skruvar kan lossna p.g.a. träets rörelser.

Obs! vid behandling av bastupanel och bastuinteriör kommer träet att mörkna något.

Bastuinteriör

Supi bastulavskydd 8-15m²/l

Applicering: Pensel eller svamp.

Rengöring av verktyg: Vatten

Vattenburet akrylskyddsmedel som bildar en smuts- och vattenavvisande yta.

Panel

Supi bastuskydd 8-12m²/l

Applicering: Pensel eller svamp.

Förtunning och rengöring av verktyg: Vatten

Rengöring av bastupanel och bastuinteriör

Supi bastutvätt

Produkttyp: Desinficerande, blekande och kalklösande rengöringsmedel.

Applicering: Svamp eller mjuk borste.

Förtunning och rengöring av verktyg: Vatten



exacta

Skötselråd

Ver-1. 20140101

Helglasad bastudörr och isolerglasfönster

Rengör med vatten och mjuk trasa eller gummiskrapa, vid hårdare nedsmutsat glas använd fönsterputs. Notera att städsvampar och rengöringsmedel med slipmedel kan orsaka repor i glaset.

Gångjärn, klämbeslag och handtag skall regelbundet kontrolleras och justeras vid behov.

Exactas glaskvalité.

Exacta helglasade bastudörrar är tillverkade av 8 mm härdat float glas enligt European Standard EN 12150-1:2000. (Thermally toughened soda lime silicate safety glass).

Exacta 20 mm isolerglasfönster är tillverkade av två st 4 mm härdade float glas enligt European Standard EN 12150-1:2000 med däremellan 12 mm luftspalt. (Thermally toughened soda lime silicate safety glass).



Elaggregat

Omplockning av stenmagasin

Anledning till omplockning, är den att man kan se efter en tids användning att stenmängden sjunker i aggregatets stenmagasin. Det som händer är att stenen i den höga värmen till slut spricker och stenarna packas då tätare ihop. Effekten av detta blir att luftcirkulationen i aggregatet försämras, och uppvärmningstiden i bastun ökar. Dessutom slits värmemotstånden i aggregatet onödigt hårt och riskerar att gå sönder.

Åtgärd

Byt de stenar som är brända och trasiga. Placera de större stenarna i botten och de mindre högre upp.

Obs! Stenmagasinet skall vara luftigt men välfyllt. Sten skall också placeras mellan elementen, var dock noga med att hålla isär elementen med sten. Fyll på tills elementtopparna är helt täckta.

Vid daglig användning under många timmar av bastuaggregaten bör kontroll och omradning ske ca 1 gång /månad.

Värmeelement

Visuell granskning av element bör ske samtidigt vid omradning av stenmagasinet. Element som visar tendens till sprickbildning bör bytas. Under bastuns uppvärmning kan man också innan all sten lagts på plats, kontrollera att alla elementen blir varma.

Rengöring

Torka regelbundet av aggregatets ytermantel och toppkrans med fuktig trasa. Avlägsna stendamm från aggregatets botten i samband med omradning av stenmagasin. Spola ej med högtryck mot eller under aggregatet.

Avkalkning av ånggeneratorer

Avkalkningsprocessen sköljer bort kalk och mineraler och den är mycket viktig för ånggeneratorns livslängd och funktion. Hur ofta avkalkning bör ske beror på vattnets hårdhetsgrad och antal drifttimmar dag/vecka. Se manual för rekommenderat antal drifttimmar innan avkalkning bör ske.

Till offentlig miljö rekommenderas alltid att en avhjärdare monteras på inkommande vatten till ånggeneratorn.

Manuell avkalkning med Citronsyra

- 1: Blanda 50g Citronsyra (1st påse) i 1 liter varmt vatten, blanda väl.
- 2: Häll blandningen i vattentanken på ånggeneratorn, starta därefter ånggeneratorn och låt den gå 10-15 minuter.

Om ånggeneratorn ej kan startas fylls tanken med Citronsyreblandning upp till nivågivarna. Om inte 1 liter räcker för att fylla tanken blandas mer enligt punkt 1. Låt blandningen stå 20-25 minuter.
- 3: Efter 10-25 min töms tanken och spolas ren.
- 4: Starta ånggeneratorn och låt den gå 10-15 minuter, spola rent tanken på nytt.

Vid hårt kalkad tank upprepas rengöringen tills tanken är kalkfri

Ånggeneratorn är klar att användas efter rengöring. Om du känner lukten av citron i bastun/ångrummet - spola ur ånggeneratorn igen. Lukten är inte skadlig för hälsan.

Tänk på att alltid tömma ånggeneratorn på vatten efter användning.

Garantivillkor

Elektriska bastuaggregat, styrpaneler och kontaktorboxar

På bastuaggregat lämnas två (2) års garanti (offentlig miljö ett år). På vissa modeller lämnas 5 års garanti (offentlig miljö två år). Se manual för respektive produkt gällande garantitid.

Garantin avser konstruktions- och materialfel. Garantin gäller inte fel som uppstått genom installationsfel, olyckshändelse eller annan åverkan. Garantin gäller inte heller då underhåll och skötsel har varit felaktig eller bristfällig.

Ånggeneratorer och styrutrustning

På alla ånggeneratorer lämnas två (2) års garanti (offentlig miljö ett år). Garantin avser konstruktions- och materialfel. Garantin gäller inte fel som uppstått genom installationsfel, olyckshändelse eller annan åverkan. Garantin gäller inte heller då underhåll och skötsel har varit felaktig eller bristfällig.

Bastuinredningar och basturum

På alla bastuinredningar lämnas två (2) års garanti (offentlig miljö ett år).

Garantin avser konstruktions- och materialfel. Garantin gäller ej skador orsakat av fukt, t.ex. sprickor, mögel eller skevhet. Garantin gäller inte heller då underhåll och skötsel har varit felaktig eller bristfällig.

Bastudörrar och fönster

På alla glasdörrar och fönster lämnas två (2) års garanti (offentlig miljö ett år).

Garantin avser konstruktions- och materialfel. Garantin gäller ej skador orsakat av fukt, t.ex. sprickor, mögel eller skevhet. Garantin gäller inte heller då underhåll och skötsel har varit felaktig eller bristfällig. Trädörrar i offentlig miljö rekommenderas ej och någon garanti lämnas inte.