

SE Användarmanual Manulift 6380



SE Produkter

Höj- och sänkbara lyftsysten till bänkskivor
Manuellt justerbar Bänklyft Granberg Manulift 6380

1. Introduktion
2. Försäkran om överensstämmelse med EU-Direktiv
3. Avsedd användning
4. Tekniska data
5. Säker användning
6. Lastfördelning och sidokrafter
7. Anvisningar för återanvändning

1. Introduktion

Vi har nöjet att leverera Granberg Manulift 6380, en manuellt höj och sänkbar köksbänk. Manulift 6380 används separat, eller tillsammans med Granberg väggskåpslyftare och blir då en total anpassning av köket. Enheten passar kök av olika fabrikat, vilka är tillverkade enligt standarden EN 1116 och EN 1153.

Endast behöriga personer får använda produkten!

Behörighet innebär skyldighet att ta del av instruktionerna, samt att följa dem. Det är mycket viktigt att ni läser och förstår instruktionerna innan ni använder produkten. Om ni har frågor - kontakta er leverantör.

Denna instruktion ska finnas tillgänglig för berörd personal, förvaras på skyddad plats och ska åtfölja produkten, om den övergår till annan installationsplats eller annan bostadsägare.

Korrekt användning, manövrering, inspektioner och underhåll är avgörande för effektivt och säkert arbete.

2. Försäkran om överensstämmelse med EU-Direktiv

Denna produkt är CE-märkt och försäkras därmed vara i överensstämmelse med de grundläggande kraven gällande funktion och säkerhet, i enlighet med de aktuella Maskindirektiven. Separat "EG-Försäkran om överensstämmelse" återfinns i separat dokument.

3. Avsedd användning

Manulift är en köksbänk med fritt utrymme under bänken för att ge möjlighet till sittande arbete. Höjden på bänken kan manuellt justeras till nivå för stående arbete.

Användningen ska ske inomhus, under normala bostadsförhållanden beträffande temperatur, fuktighet och belysning. I bänkskivan kan man bygga in t. ex. spishäll och diskbänk.

Manulift 6380 är ej avsedd för användning i fuktiga utrymmen.

Avgränsande bänkar och bänkskåp förutsätts vara konstruerade och tillverkade enligt Standard EN 1153 och EN 1116 eller enligt senaste svensk köksstandard.



Bänkskiva på angränsande skåp får inte sticka ut över dess stomme. Utstick av bänkskiva på angränsande skåp utgör klämrisk och accepteras inte!

Varje annan användning än den ovan angivna förutsätter godkännande av Granbergs och definiering av de aktuella tillåtna arbetsförhållandena. Kontakta Granbergs för att få planerad förändring godkänd!

Massiva träbänkskivor rekommenderas ej.

4. Tekniska data

Montering	Väggmonterad
Fronthöjd	103 mm / 40 mm
Stomdjup från vägg	560 - 590 mm
Djup bänkskiva (15 mm grundare än bänkskivor på fasta skåp)	565 - 630 mm
Höjdinställning	Manuellt ställbar 300 mm i intervall om 25 mm (700 - 1000 mm exkl. bänkskiva) En inbyggd gasfjäder underlättar höjdjusteringen: Dra ut låssprinten, justera höjden med hjälp av gasfjädern. Lås positionen med låssprinten.
VVS anslutningar	Anslutning sker med flexibla slangar (tillbehör)
Maxlast	100 kg
Springa i sidled till angränsande vägg / skåp	5 mm
Springa till vägg (för kakel)	15 mm
Kakelsättning	Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

5. Säker användning

Manulift 6380 är konstruerad för att förebygga och undvika skador och olyckor. Det är ändå mycket viktigt att användaren är väl instruerad i sättet att installera och handha produkten.

I det följande avses med Manulift och dess påmonterade tillbehör såsom lådor, diskbankar och spishållar.

- Använd Manulift endast till det den är avsedd för.
- Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador på person och egendom inte uppstår.
- Manulift får endast handhas av personer som läst och förstått dessa instruktioner och har behörighet för att använda den.
- Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer till skada.
- Manulift och arbetsområdet måste vara i fullgott skick. Manulift får ej användas om skador eller fel uppkommit som påverkar drift- och funktionssäkerheten.
- Vid höjjustering, observera klämrisk mellan Manulift och intilliggande bankar.
- Endast laster som är stabilt och säkert arrangerade får hanteras. Tänk på stjälningsrisken för material på bänken som har instabil uppställning, t. ex. som är värdeslöst staplat.
- Förändringar av Manulift som påverkar drift- eller funktionssäkerhet är inte tillåtna.
- Överbelasta inte Manulift och ge akt på att lastfördelningen är den rätta.
- Det är absolut förbjudet för personer att vistas på bänken och att kliva på utdragna lådor.
- Eftersträva alltid att placera lasten fördelad på bänken, för att undvika snedbelastning. Beakta risken att lasten kan komma i rullning, glida eller rasa.
- Använd säkra och tillräckliga lyftmetoder vid hantering av last till och från Manulift. Ge speciellt akt på hantering av tungt gods, samt gods med farligt innehåll eller med vassa hörn och kanter.
- Tänk på riskerna med de arbeten som utförs på Manulift. Riskerna är beroende av den utrustning som finns på bänkskivan.
- Manulift ska årligen genomgå kontroll i syfte att förebygga olycksfall.
- Använd inte Bänklyftaren i potentiellt explosiv miljö.
- Skyltar och märkningar får ej avlägsnas eller göras oläsliga.
- Vid inspektioner, service och reparationer ska det ej finnas last på bänken eller i lådor. Manulift kan behöva demonteras för att utföra service och reparationer. De vanligaste funktionerna kan dock nås genom att demontera täckskivorna.
- Installation, service och reparationer får endast utföras av personal som har erforderlig kompetens.
- Endast Granbergs originalreservdelar ska användas vid utbyte av delar. Vårt garantiåtagande kan annars upphävas i sin helhet.
- Ändra eller modifiera aldrig några komponenter som på något sätt kan påverka produktens säkerhet och stabilitet.

6. Lastfördelning och sidokrafter

Observera att maxlast avser last placerad jämnt utbredd och fördelad på hela bänkytan.

Punktlaster tillåts ej.

Bänkskiva, spishåll, diskbank och annan utrustning ska inräknas i lasten.

Det är absolut förbjudet för personer att vistas på bänken eller att kliva på utdragna lådor.

Grundkravet på lastfördelning:

100 % av märklasten utbredd över hela bänkytan, med tyngdpunkten i bänkytan eller lägre.

Sidokrafter tillåts ej.

Sidokrafterna uppstår t. ex. genom att man trycker mot bänken eller lasten.

Det är mycket svårt att kontrollera hur stor den aktuella sidokraften är, så största försiktighet måste alltid iakttas.

Vi rekommenderar att en Riskanalys enligt Maskindirektivet upprättas för den aktuella arbetssituationen. Om tilläggsutrustning monteras av användaren måste Granbergs kontaktas för godkännande av belastningsförhållandena.

Se också avsnitt "Säker användning", beträffande säkra förhållanden och risker vid hantering av lyftaren och lasten!

Maxlast: 100 kg

Bänkskiva och övrig utrustning ska inräknas i lasten. Observera att maxlast avser last placerad jämt utbredd och fördelad inom hela lastutrymmet.

7. Anvisningar för återanvändning

Vid återanvändning av produkten ska den rengöras, besiktigas och funktionskontrolleras innan den sätts upp på den nya platsen.

Vid ny installationsplats ska förnyad riskanalys utföras.

Produkten är tillverkad av återvinningsbara material eller av material som kan återanvändas.