

KATEPAL VATTENISOLERING FÖR BALKONGER

monteringsanvisningar

MONTERING AV UNDERLAGSPAPP

Den första våden sätts på plats vid balkongens ena gavel med den randiga sidan neråt **(bild 1)**. Vådens "nedre ända" placeras i linje med balkongens framkant och den "övre ändan" 20-30 mm ovanför trekantslistens övre kant. Våden som justerats på plats rullas halvvägs ihop **(bild 2)**. Skär av skyddsfolien i en rak linje över hela rullen med en vass knivspets. Våden rullas ut och folien avlägsnas samtidigt genom att se till att underlagspappen fäster slätt mot underlaget. Den andra ändan av rullen rullas i sin tur ihop **(bild 3)**, ta fram den avskurna skyddsfoliens ända under rullen **(bild 4)**, avlägsna skyddsfolien och fäst också den andra ändan på motsvarande sätt i underlaget. Vid balkongväggen ska du se till att noggrant trycka fast underlagspappen tätt mot trekantslisten samt där golv- och väggytorna möts längs hela underlagspappens bredd.

Skyddsfolien på översidan ska fortfarande ligga kvar på hela våden!

Den andra våden sätts på plats bredvid den monterade våden så att den 120 mm breda klisterranden på undersidan kommer på den föregående våden. Rulla ihop den nya våden halvvägs och skär av skyddsfolien på dess undersida på ovanstående sätt **(bild 5)**. Skär skyddsfolien på ovansidan på den bredvidliggande våd som du redan fäst exakt på samma ställe 120 mm och vänd upp en lika bred skyddsfolieremsa som fogen. Avlägsna skyddsfolien från den upprullade våden och rulla upp våden och fäst den på plats. Fogen mellan våderna trycks noggrant fast så att inga luftbubblor lämnar mellan fogen. Efter det rullas den andra ändan på rulle. Vänd upp skyddsfolien på sidan av den först monterade våden på 120 mm:s bredd och rulla ut den andra ändan på den våd som du monterar, avlägsna skyddsfolien från undersidan och se till att våden lägger sig slätt på balkongens golvyta. Tryck noggrant fast fogen.

Skyddsfolierna på underlagspappets övre yta ska fortfarande ligga kvar.

Montera följande våder på ovan nämnda sätt.

Vid behov skär den sista våden till lämplig bredd. Om du är tvungen att skära bort över 20 cm av våden är det skäl att göra det före monteringen. Om våden går endast lite över kanten är det lättare att skära först efter monteringen. Vid stolpar och räckstolpar skär ett snitt från underlagspappens sida till stolpkanten och extra snitt i kors från stolphörnen **(bilderna 6 a, b och c)**. Efter det första snittet vid runda stolpar skärs en rund bit ut från underlagspappen som är ca. 20 mm i diameter mindre än stolpen varvid underlagspappens kanter viker sig mot stolpen ca. 10 mm **(bild 7)**.

MONTERING AV TAKFOTSPÅTAR

Efter underlagspappen monteras takfotsplåtarna på kanterna **(bild 8)**. Vid kanterna vänds underlagspappens skyddsfolie dubbelt så att klisterytan på underlagspappen är synlig ca. 15 cm. Takfotsplåtarna monteras på plats och spikas (eller skruvas) med zik-zak-spikning med ca. 10 cm:s mellanrum fast i underbrädningen. Spikarna ska gå genom underbrädningen. Om spikspetsarna som syns på undersidan förorsakar problem kan du använda lite kortare flata tunnplåtskruvar. Fästningen i betongunderlag utförs med slagpluggar med så flata huvuden som möjligt.

286001 Underlagspapp TL2, balkong
Monteringsanvisning

