

KATEPAL VATTENISOLERING FÖR BALKONGER

Monteringsanvisning

MONTERING AV YTPAPP

Inled monteringen av ytpapp genom att skära våden med lämpliga mått ur rullen (samma längd som underlagspappen). Placera våden så att klisterkanten på ovansidan ligger i den riktning som täckningen sker.

A. När du börjar i samma kant som monteringen av underlagspappen, placera ovansidan med klisterkant bredvid underlagspappens fog "kant i kant" och kanten med sandytan 120 mm över balkongkanten. Vådens övre kant riktas i jämn höjd med trekantslistens övre kant (alltså 20-30 mm under den övre kanten på underlagspappen), varvid den nedre ändan går 20-30 mm över balkongkanten. Underlagspappen rullas halvvägs ihop **(bild 9)**. Skyddsfolien på pappytan skärs av med en vass knivspets (vinkelrätt längs hela pappbredden) och skyddsfolien på underlagspappens undersida skärs så nära samma ställe som på ovansidan som möjligt. Underlagspappens skyddsfolie från den synliga ändan avlägsnas helt och från ytpappen samtidigt som den rullas ut. Luft får inte lämna mellan pappen när ytpappen rullas upp. Den andra ändan av ytpappen rullas ihop på samma sätt, skyddsfolierna avlägsnas och pappen rullas ut **(bild 10)**. Följande våd placeras så att den överlappar föregående våd 120 mm. Våden ska täcka klisterkanten helt på den föregående vådens ovansida. Rulla våden på samma sätt som den föregående våden **(bild 11)**. När du fäster den här och de följande våderna skär av också skyddsfolien på den föregående våden och avlägsna skyddsfolien som ligger mellan pappen. Efter att du har fäst pappen skär bort delarna som går över balkongkanten.

Fortsätt på samma sätt till andra sidan på balkongen. Den sista våden skärs av på samma sätt som underlagspappen.

B. Monteringen kan också inledas från andra sidan varvid pappkanten med skiffer riktas mot takfotplåtens kant. (OBS! Klisterkanten får inte ligga på en fog i underlagspappen!). Fortsätt annars på samma sätt som i alternativ **A**.

Vid pelare och räckstolpar gör på samma sätt som med underlagspappen, men det snitt som skärs från ytpappens kant får inte skäras på samma ställe som snittet i underlagspappen (50-100 mm).

UPPFÖRINGAR VID VÄGGAR OCH STOLPAR

Därnäst utförs uppföringar vid väggar med ytpappen. Skär ut remsor i lämplig bredd av ytpappen. Uppföringspappen ska sträcka sig 50-100 mm på balkongytan och ca. 300 mm upp på väggen **(bild 12)**. Vid dörr skärs den övre kanten i samma höjd som tröskeln. Fästningen av uppföringarna i den övre kanten säkras genom att spika den övre kanten med 150-200 mm mellanrum ca. 20 mm från den övre kanten fast i underlaget med pappspik eller tunnplåtsskruvar. Den övre kanten täcks med en plåtlist, om den inte ligger bakom väggbeklädnaden.

Vattenisoleringens täthet vid foten av räckstolpar och andra pelare säkras. Vid runda stolpar används runda genomföringstätningar (om möjligt) och vid fyrkantiga stolpar görs tätningen av tätningsbitar som skärs ut av ytpappen **(bild 13)**, uppföringshöjd 100-200 mm **(bild 14)**. Om det inte finns lämpliga tätningsflänsar för stolparna eller du inte lyckas få flänsen på plats kan du göra tätningen med en papprensa som du skär med kamaktiga snitt **(bild 15)**. Avståndet mellan snitten (tätheten) beror på stolpens diameter.

Till slut (vid behov) i knutar och hörn samt vid foten av räckstolpar o.a. pelare tätas pappfogarna med Tätklister K-36.

286002 Ytpapp TL2, balkong
Monteringsanvisning

