

Drift- och skötselinstruktioner

FLEX FRAMELESS

Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar för underhåll.

BESKRIVNING	Dörrportal som en integrerad del av väggen.
UTFÖRANDE	En dörrportal där dörren utgör en integrerad del av väggen, utan synliga karmar. Dörrbladet livar med portalens utsida. I portalen ingår elzon och överstycke.
YTSKIKT	Fabriksmålad i valfri NCS-kulör (Standard NCS S 0500-N). Fanerad i ek, björk, ask m.m., glas eller aluminum.
DÖRRKARM	Standardkarm 118 mm. Standardtröskel i massivt trä.
DÖRRBLAD	Täta eller med glasurtag.
ÖVERSTYCKE	Tät eller med överluftsdon.
FUKTBESTÄNDIGHET	Samtliga produkter är avsedda för inomhusbruk och skall vid tillfällig lagring utomhus skyddas mot väta.

TÄCKMÅLADE YTOR

Färgen är en tvåkomponents halvblank, syrahärdande täckfärg (härdlackfärg) som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög hårdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

RENGÖRING	Använd flytande rengöringsmedel typ Andy (1/2 kapsyl per liter vatten) eller likvärdigt som är effektivt men ändå skonsamt mot ytan. Använd inte medel som kan repa eller lösa ytan. Undvik därför thinner, aceton, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår. Torka efter med svamp eller fuktig trasa. Svårare fläckar bearbetas lätt med koncentrerat rengöringsmedel eller lacknafta.
UNDERHÅLL	Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.
BÄTTRING	Mindre skador bättras med syntetisk lackfärg i lämplig glans och kulör. Större skador kräver som regel spackling och total ommålning.

LAMINATBELAGDA YTOR

Ytan har god resistens mot de flesta kemikalier, fett och lösningsmedel. Den är nötningstålig men kan repas av vassa föremål.

RENGÖRING	Vatten med såpa, tvål eller vanligt syntetiskt rengöringsmedel löser de flesta smutsfläckar. Speciellt svår nedsmutsning fordrar behandling med koncentrerat rengöringsmedel, T-sprit eller lacknafta. OBS! Använd aldrig stålull eller liknande. Undvik rengöring med skurmedel. Nitrocellulosaförtunning får heller inte användas.
UNDERHÅLL	Enbart rengöring.
BÄTTRING	Laminat är praktiskt taget omöjligt att reparera med fullgott resultat. Penselbättring med lackfärg i rätt nyans kan minska en skadas synbarhet.

GLASADE YTOR

RENGÖRING

För att bibehålla sitt attraktiva utseende måste alla glasytor rengöras från tid till annan. Hur ofta och i vilken omfattning, avgörs av nedsmutsningsgrad. Planglas är känsligt för alkalier, som angriper och etsar ytan. Av denna anledning får glasytor inte utsättas för stänk av kalk, cement, betong eller utlakningsprodukter från dessa material. Normalt smutsade glas rengörs med vatten, svamp och gummiraka eller sämskskinn. I tvättvattnet tillsätts något neutralt till svagt alkaliskt tvättmedel (diskmedel). Klisterrester efter etiketter och dekalers avlägsnas med något organiskt lösningsmedel, som industrisprit (typ T-röd), mineralterpentin, ren bensin, trikloretylen eller celloförtunning. Inget av dessa organiska lösningsmedel får komma i kontakt med fogmaterialen mellan glasskivorna eller i aluminiumprofilerna.

OLÄMPLIGA RENGÖRINGSMETODER

Planglas får aldrig rengöras med grovrengöringsmedel av typ skurpulver, som innehåller grova slipmedel eller starka alkalier. Inte heller får planglas komma i kontakt med rengöringsmedel som innehåller fluorföreningar. Det är heller inte lämpligt att använda rakblad för färgborttagning på glas, då ytan som regel alltid blir mer eller mindre kraftigt repad.

UNDERHÅLL Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått.

BÄTTRING Om en repa är ett faktum så finns det några möjligheter att förbättra repans utseende, dock enbart för enstaka och mycket fina repor. En försiktig användning av ceriumoxid + vatten ger en marginell förbättring. Risken är dock stor att man får många små repor på köpet. Tyvärr så finns det ännu inte någon lämplig metod för åtgärd av en större repad yta.

FANERADE YTOR

Fanerade snickerier är lackerade med en tvåkomponents syrahärdande klarlack (härdlack) som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt god hårdighet mot de flesta hushållskemikalier.

RENGÖRING	Använd flytande rengöringsmedel typ Andy (1/2 kapsyl per liter vatten) eller likvärdigt. Doppa en svamp eller trasa i lösningen och vrid ur väl. Torka uppifrån och ned. Torka efter med torr trasa. Använd ej överskott av vatten och inte medel som kan repa eller lösa lacken. Undvik därför thinner, aceton, skurpulver, stålull etc.
UNDERHÅLL	Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal. Produkter som används för möbelunderhåll tex möbelvax och vaxpolish kan användas men krävs normalt inte.
BÄTTRING	Mindre skador bättras med syntetisk klarlack i lämplig glans. Större skador kräver nedslipning och total ommålning.

TRYCKEN, CYLINDERBEHÖR, DRAGHANDTAG

RENGÖRING	Torka beslagen med mjuk, lättfuktad bomullstrasa för att avlägsna smuts på ytskiktet.
UNDERHÅLL	Enbart rengöring. Rekommenderat serviceintervall 2 ggr/år. Högfrekventa dörrar bör kontrolleras flera gånger per år.

GÅNGJÄRN

UNDERHÅLL	Dra åt lösa skruvar. Smörj glidytor med ASSA Låsfett. Kontrollera höjd och sidojustering för god funktion. Rekommenderat serviceintervall 2 ggr/år. Högfrekventa dörrar bör kontrolleras flera gånger per år.
------------------	---

MEKANISKA LÅSHUS

UNDERHÅLL	Dra åt lösa skruvar. Åtgärda om skruvar är defekta eller saknas. Smörj fallkollen och regeln med ASSA Låsfett. Notera eventuella skador på utrustningen. Kontrollera glapp mellan slutbleck och låshus. Kontrollera höjdförhållande mellan slutbleck och låshus. Kontrollera fixeringen av passivt dörrblad på pardörrar. Rekommenderat serviceintervall 2 ggr/år. Högfrekventa dörrar bör kontrolleras flera gånger per år. Inre smörjning av tillhållarlåsens tillhållare får EJ ske.
------------------	---

DEMONTERBARHET

FLEX systemväggar är flexibla och kan demonteras, flyttas eller ändras lika enkelt som de monteras upp. Ni kan alltså vara säkra på att ni har valt rätt lösning, hur ofta era behov än förändras. Med egna montörer säkerställer vi också att materialet återanvänds på ett effektivt sätt och att eventuellt överblivet material sorteras korrekt och återvinns. Detta arbetssätt är både ekonomiskt och miljövänligt och är en av hörnstenarna i företaget.

Alla delar i FLEX systemväggar prefabriceras och ytbehandlas i våra produktionsanläggningar, där de bästa förutsättningarna för rationell produktion, kvalitet och effektivitet finns. Därefter monterar våra specialutbildade montörer komponenterna på plats. Detta ger en kostnadseffektiv process med stora initiala ekonomiska fördelar som sedan ökar i takt med att nya behov uppstår och ni behöver anpassa era lokaler.

Ombyggnads- och ändringsarbetena utförs också av våra montörer och eftersom det varken blir byggdamm, målarfärgslukt eller buller kan vi arbeta i lokalen utan att hyresgästen störs.

Vi lagerhåller material till våra systemväggar för snabba leveranser direkt till arbetsplatsen och arbetar rikstäckande, vilket betyder att våra montageledare och montörer finns nära er var i landet ni än befinner er.

ARBETE/PRODUKT

FLEX Interior Systems AB utför som underentreprenör leverans och montage av invändiga systemväggar, specialframtagna efter era behov eller ur våra serier FLEX Finline, FLEX Plainline, FLEX Woodline och FLEX Glassline.



FLEX INTERIOR SYSTEMS AB

info@FLEX.se
www.flex.se

HK: REGION MELLAN

Boställsvägen 1
Box 1412, 701 14 Örebro
Tel. 019-10 02 30

REGION STOCKHOLM

Ranhammarsvägen 20
168 67 Bromma
Tel. 08-98 54 40

REGION VÄST

Bror Nilssons gata 5
417 55 Göteborg
Tel. 031-340 90 60

REGION SYD

Kosterögatan 9
Box 21015, 200 21 Malmö
Tel. 040-28 65 40