

Drift- och skötselinstruktioner

FLEX WOODLINE

Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar för underhåll.

| | |
|-------------------------|---|
| BESKRIVNING | Modulbyggda glaspartier med karm, även för offentliga miljöer. |
| UTFÖRANDE | Glaspartier med karm i valfri NCS-kulör eller fanér. Kan utföras med spröjs. Standard 56/120 mm. |
| YTSKIKT | Lackad i valfri NCS-kulör. Fanér i ek, björk, lönn, bok, furu m.m. Finns även i massivt trä för t.ex. allmänna utrymmen. I standardutförande, NCS 0500. |
| STOMME | Stomme av MDF med urfräsningar i sidostycken för exakt och stabil montering. Karmarna går även att få i massivt trä. |
| GLASTYP | Anpassas beroende på säkerhets- och ljudkrav upp till 48 dB. Glasen kan levereras screentryckta i valfritt mönster eller enligt Vancevas färgskala. |
| FUKTBESTÄNDIGHET | Samtliga produkter är avsedda för inomhusbruk och skall vid tillfällig lagring utomhus skyddas mot väta. |

TÄCKMÅLADE YTOR

Färgen är en tvåkomponents halvblank, syrahärdande täckfärg (härdlackfärg) som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög hårdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

| | |
|------------------|---|
| RENGÖRING | Använd flytande rengöringsmedel typ Andy (1/2 kapsyl per liter vatten) eller likvärdigt som är effektivt men ändå skonsamt mot ytan. Använd inte medel som kan repa eller lösa ytan. Undvik därför thinner, aceton, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår. Torka efter med svamp eller fuktig trasa. Svårare fläckar bearbetas lätt med koncentrerat rengöringsmedel eller lacknafta. |
| UNDERHÅLL | Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal. |
| BÄTTRING | Mindre skador bättras med syntetisk lackfärg i lämplig glans och kulör. Större skador kräver som regel spackling och total ommålning. |

FANERADE YTOR

Fanerade snickerier är lackerade med en tvåkomponents syrahärdande klarlack (härdlack) som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt god hårdighet mot de flesta hushållskemikalier.

RENGÖRING Använd flytande rengöringsmedel typ Andy (1/2 kapsyl per liter vatten) eller likvärdigt. Doppa en svamp eller trasa i lösningen och vrid ur väl. Torka uppifrån och ned. Torka efter med torr trasa. Använd ej överskott av vatten och inte medel som kan repa eller lösa lacken. Undvik därför thinner, aceton, skurpulver, stålull etc.

UNDERHÅLL Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal. Produkter som används för möbelunderhåll t.ex möbelvax och vaxpolish kan användas men krävs normalt inte.

BÄTTRING Mindre skador bättras med syntetisk klarlack i lämplig glans. Större skador kräver nedslipning och total ommålning.

GLASADE YTOR

RENGÖRING För att bibehålla sitt attraktiva utseende måste alla glasytor rengöras från tid till annan. Hur ofta och i vilken omfattning, avgörs av nedsmutsningsgrad. Planglas är känsligt för alkalier, som angriper och etsar ytan. Av denna anledning får glasytor inte utsättas för stänk av kalk, cement, betong eller utlakningsprodukter från dessa material. Normalt smutsade glas rengörs med vatten, svamp och gummiraka eller sämskskinn. I tvättvattnet tillsätts något neutralt till svagt alkaliskt tvättmedel (diskmedel). Klisterrester efter etiketter och dekalers avlägsnas med något organiskt lösningsmedel, som industrisprit (typ T-röd), mineralterpentin, ren bensin, trikloretylen eller celloförtunning. Inget av dessa organiska lösningsmedel får komma i kontakt med fogmaterialen mellan glasskivorna eller i aluminiumprofilerna.

Olämpliga rengöringsmetoder

Planglas får aldrig rengöras med grovrengöringsmedel av typ skurpulver, som innehåller grova slipmedel eller starka alkalier. Inte heller får planglas komma i kontakt med rengöringsmedel som innehåller fluorföreningar. Det är heller inte lämpligt att använda rakblad för färgborttagning på glas, då ytan som regel alltid blir mer eller mindre kraftigt repad.

UNDERHÅLL Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått.

BÄTTRING Om en repa är ett faktum så finns det några möjligheter att förbättra repans utseende, dock enbart för enstaka och mycket fina repor. En försiktig användning av ceriumoxid + vatten ger en marginell förbättring. Risken är dock stor att man får många små repor på köpet. Tyvärr så finns det ännu inte någon lämplig metod för åtgärd av en större repad yta.

DEMONTERBARHET

FLEX systemväggar är flexibla och kan demonteras, flyttas eller ändras lika enkelt som de monteras upp. Ni kan alltså vara säkra på att ni har valt rätt lösning, hur ofta era behov än förändras. Med egna montörer säkerställer vi också att materialet återanvänds på ett effektivt sätt och att eventuellt överblivet material sorterar korrekt och återvinns. Detta arbetssätt är både ekonomiskt och miljövänligt och är en av hörnstenarna i företaget.

Alla delar i FLEX systemväggar prefabriceras och ytbehandlas i våra produktionsanläggningar, där de bästa förutsättningarna för rationell produktion, kvalitet och effektivitet finns. Därefter monterar våra specialutbildade montörer komponenterna på plats. Detta ger en kostnadseffektiv process med stora initiala ekonomiska fördelar som sedan ökar i takt med att nya behov uppstår och ni behöver anpassa era lokaler.

Ombyggnads- och ändringsarbetena utförs också av våra montörer och eftersom det varken blir byggdamm, målarfärgslukt eller buller kan vi arbeta i lokalen utan att hyresgästen störs.

Vi lagerhåller material till våra systemväggar för snabba leveranser direkt till arbetsplatsen och arbetar rikstäckande, vilket betyder att våra montageledare och montörer finns nära er var i landet ni än befinner er.

ARBETE/PRODUKT

FLEX Interior Systems AB utför som underentreprenör leverans och montage av invändiga systemväggar, specialframtagna efter era behov eller ur våra serier FLEX Finline, FLEX Plainline, FLEX Woodline och FLEX Glassline.



FLEX INTERIOR SYSTEMS AB
info@FLEX.se
www.flex.se

HK: REGION MELLAN
Boställsvägen 1
Box 1412, 701 14 Örebro
Tel. 019-10 02 30

REGION STOCKHOLM
Ranhammarsvägen 20
168 67 Bromma
Tel. 08-98 54 40

REGION VÄST
Bror Nilssons gata 5
417 55 Göteborg
Tel. 031-340 90 60

REGION SYD
Kosterögatan 9
Box 21015, 200 21 Malmö
Tel. 040-28 65 40