

STEP 48 Preload
STEP 98 Preload

1. Applicera Loctite 243 på den medföljande M3 skruven (1).
Montera fast regelindikeringen mot STEP 48/98 med momentskruvmejsel inställd 2 Nm.

2. Om regelindikeringen monteras på plintsidan ska kablar ledas genom kroken (3) för att inte hindra indikeringsvippan (2).
Kontrollera att indikeringsvippan kan röra sig obehindrat.

Alla kablar ska fästas i plint med momentskruvmejsel inställd 0,22-0,25 Nm

3. Montera fast STEP 48/98 mot monteringsstolpen.

Kopplingschema

