



FalckDesign
knowing flooring

LÄGGNINGSANVISNING

ARTIGO AKUSTIKGOLV

Artigo X-Elastic Screed
Artigo X-Elastic Lava

Artigo X-Elastic Grain
Artigo X-Elastic Kayar

Artigo X-Elastic Granito
Artigo X-Elastic ND Uni

Artigo X-Elastic Natura

Artigo erbjuder ett stort urval av akustikgolv i så väl jordnära som färgstarka toner, innehållande kokosfibrer eller traditionellt marmorerat mönster.

• FÖRBEREDELSE FÖR LÄGGNING

Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrade fläckar av färg, olja eller dyl., liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor och dyl. kan ge missfärgning. Observera att angivet RF-värde för material gäller för byggfukt och inte fuktillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme över högttemperaturrör i golv och dyl. Gummigolvet skall läggas på ett sugande underlag. Med golvvärme får yttemperaturen inte överstiga 27°C. Den relativa fuktigheten i betonggolv får enligt Hus AMA inte överstiga 85 %. Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår.

Vid mottagande av golvet kontrolleras att detta är fritt från skador. Vidare kontrolleras att golvet har rätt färgnummer och om så är nödvändigt att golv av samma färg är från samma produktionsserie. Rullarna ska förvaras stående och tillsammans med limmet lagras i minst 18°C i minst 24 timmar före läggning. Undvik stora temperaturskillnader i rummet.

• LIMREKOMMENDATIONER

Observera att X-Elastic har en akustikbaksida och ska limmas med lämpligt lim från resp. limleverantör, med hänsyn avseende mattans tjocklek och användningsområde. Lämpliga limleverantörer är Casco, Uzin och Wakol.

• INSTALLATION

Gummigolvet ska inte vådvändas. Vid behov dammsug mattan på baksidan. Efter limning ska mattan vältas mot underlaget så att en fullgod vidhäftning sker. Skarvarna ska alltid trådsvetsas. Lägg våderna med ca 3 cm överlapp och skär igenom båda mattorna med hjälp av en ställinjal och pressa därefter ihop skarvarna. Alternativt kan också en nedfällare användas. Därefter utförs fogfräsning och svetsning. Svetsning ska utföras med varmluftspistol med anpassad värme och ska ske först 24 timmar efter läggning. Svetstråden ska svalna innan renskäring sker.

• KONTROLL

Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester, vilka tas bort med fuktig trasa alternativt limtvätt. Tänk på att täcka golvet på lämpligt sätt för att skydda det.

P.g.a. tillverkningsprocessen kan en viss gulning förekomma. Detta försvinner naturligt genom dagsljus beroende på dess intensitet och varaktighet. Med artificiellt ljus kommer försvinnandet att ta längre tid.

Färgavvikelser mellan golvmaterial och tillbehör kan förekomma.

Vid användande av kontorsstolar ska dubbla, mjuka gummihjul av typ W användas.

• BYGGSTÄD OCH SKÖTSELANVISNING

Skötselansvisning finns att ladda ner på www.falckdesign.com.