



Timberex Free

Lösningsmedelsfri olja från naturens egen produktion



- Timberex Free är en lösningsmedelsfri olja från naturens egen produktion. Den tränger djupt in träet och förhöjer dess färg och styrka.
- Snabb att arbeta med, har upp till tre gånger högre täckningsgrad än vanlig olja och är därför idealisk för både offentliga och privata miljöer.
- Lämplig både för grund- och underhållsbehandling.
- Innehåller inte vatten.
- Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, uppfyller kraven på halktest R9.



www.welinoco.com



Timberex Free

Lösningsmedelsfri olja från naturens egen produktion

STORLEKAR

1 och 5 liter

ÅTGÅNG

15-20 m² per liter – grundbehandling

>50 m² per liter – underhåll

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Kårsbär och kubbholv avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

REDSKAP

- Gummiraka
- Skurmaskin/Duo 150-300 varv
- Rondell brun och röd
- Skurblock brun/röd + hållare för bearbetning av kanter/hörn
- Luddfria bomullstrasar
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

FÖRBEREDELSE AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS

Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus el. kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.

GRUNDBEHANDLING

1. Applicera ett mycket tunt första lager olja med gummiraka. **2.** Applicera ett nytt tunt lager efter ca 15-20 minuter. **3.** Vid behov upprepa punkt 2 efter ca 30-45 minuter (starkt sugande trä kan behöva ytterligare en applicering). **4.** Låt ytan stå fuktig i upp till 15 minuter och bearbeta sedan in oljan på låg hastighet (150 varv) med maskin och brun rondell, brunt skurblock för kanter/hörn. **5.** Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad på rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet. **6.** Låt torka 60 minuter. **7.** Polera (300 varv) med maskin och röd rondell. Avsluta ALLTID genom efterpolering med torr, luddfri trasa under rondellen. **8.** Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll med Timberex Underhållsmousse (se separat instruktion). **9.** Låt golvet vila 12-24 timmar innan det försiktigt tas i bruk (ytan får ej täckas under denna tid). **10.** Lägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagarna.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

RENGÖRING

Regelbunden städning utförs med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Se separat instruktion

UNDERHÅLL

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Sedan efter behov.

Förberedelser

Dammsug och rengör ytan noga före behandling då lösningsmedelsfri olja i sig inte rengör utan endast behandlar ytan. För lätt smutsad yta använd Gammeldags Träsåpa/Bio-C och för kraftigt smutsad yta Bio-C. Se separat instruktion.

Applicering - Free

1. Applicera ett mycket tunt lager olja med Gummiraka. **2.** Låt ytan stå fuktig i upp till 15 minuter och bearbeta sedan in oljan på låg hastighet (150 varv) med maskin och brun rondell, brunt skurblock för kanter/hörn. **3.** Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad på rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG våt olja kvar på golvet. **4.** Låt torka 60 minuter. **5.** Polera (300 varv) med maskin och röd rondell. Avsluta ALLTID genom efterpolering med torr, luddfri trasa under rondellen. **6.** När det är torrt efter ca 6-8 timmar är golvet färdigt att använda.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.

Godkänd enligt EN 71-3, halktestad, uppfyller kraven på VOC 2010.



Tillverkare:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com



www.welinoco.com