

Monteringsanvisning P69 Röklist

För enkel- och dubbeldörrar testat enligt BS476 Part 22/23
upp till 11 mm dörrspringor

1. Kontrollera att det är minst 2-2.5 mm avstånd mellan dörr och dörrkarm på anslagsidan och ovkant dörr. På gångjärnsidan räcker det med 1 mm avstånd mellan dörr och karm
2. Målade eller lackade dörrkarmar skall rengöras från fett och smuts. Omålade dörrkarmar rekommenderar vi målning/lackning före montering. Var noga med att ytan är torr innan montering av dörrlister
3. Kapa om nödvändigt listerna till rätt längd med sax eller en vass kniv, samt skär ut för passning runt låset
4. Drag av skyddspapperet på den självhäftande baksidan av listen. Starta montering genom att klämma rökborsten in mot dörrstoppfals i karmen, så att den hamnar i hörnet när dörren stängs. Listen skärks ut med kniv för att passa över låsblecket
5. Fäst de medföljande nubben genom rökborsten med 300 mm avstånd

Två längder på 1100 mm monteras på anslagsidan. En längd på 1000 mm monteras på ovansida karmen. Montera 2 st 1100 mm på gångjärnsidan. Dessa monteras nedifrån och över gångjärnen, så att gångjärnen kyls ned vid en brand och medgör att skruvarna därmed hålls kvar i karmen. Utvidgande papper medföljer paktetet för eventuell montering i låskistan. Listen men inte rökborsten kan övermålas.



Monteringsanvisning P69 Röklist

