

Drift- och skötselinstruktioner

FLEX GLASSDOOR

Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar för underhåll.

BESKRIVNING	FLEX dörrar av glas består av en härdad glasskiva som utgör dörrbladet, denna kan förses med lås och trycke. Dörrarna är anpassade för att monteras in i vårt väggsystem FLEX GLASSLINE, men kan även monteras i platsbyggda öppningar.
LÅS/GÅNGJÄRN/ BESLAG	Dörrbladet monteras med specialgångjärn i omgivande glas, kan förses med lås.
SÄKERHET	Härdat säkerhetsglas
FUKTBESTÄNDIGHET	Samtliga produkter är avsedda för inomhusbruk och skall vid tillfällig lagring utomhus skyddas mot väta.

VÄGGSKIVOR AV PLANGLAS

RENGÖRING För att bibehålla sitt attraktiva utseende måste alla glasytor rengöras från tid till annan. Hur ofta och i vilken omfattning, avgörs av nedsmutsningsgrad. Planglas är känsligt för alkalier, som angriper och etsar ytan. Av denna anledning får glasytor inte utsättas för stänk av kalk, cement, betong eller utlakningsprodukter från dessa material. Normalt smutsade glas rengörs med vatten, svamp och gummiraka eller sämskskinn. I tvättvattnet tillsätts något neutralt till svagt alkaliskt tvättmedel (diskmedel). Klisterrester efter etiketter och dekaler avlägsnas med något organiskt lösningsmedel, som industrisprit (typ T-röd), mineralterpentin, ren bensin, trikloretylen eller celloförtunning. Inget av dessa organiska lösningsmedel får komma i kontakt med fogmaterialen mellan glasskivorna eller i aluminiumprofilerna.

OLÄMPLIGA RENGÖRINGSMETODER

Planglas får aldrig rengöras med grovrengöringsmedel av typ skurpulver, som innehåller grova slipmedel eller starka alkalier. Inte heller får planglas komma i kontakt med rengöringsmedel som innehåller fluorföreningar. Det är heller inte lämpligt att använda rakblad för färgborttagning på glas, då ytan som regel alltid blir mer eller mindre kraftigt repad.

UNDERHÅLL Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått.

BÄTTRING Om en repa är ett faktum så finns det några möjligheter att förbättra repans utseende, dock enbart för enstaka och mycket fina repor. En försiktig användning av ceriumoxid + vatten ger en marginell förbättring. Risken är dock stor att man får många små repor på köpet. Tyvärr så finns det ännu inte någon lämplig metod för åtgärd av en större repad yta.

TRYCKEN, CYLINDERBEHÖR, DRAGHANDTAG

RENGÖRING Torka beslagen med mjuk, lättfuktad bomullstrasa för att avlägsna smuts på ytskiktet.

UNDERHÅLL Enbart rengöring. Rekommenderat serviceintervall 2 ggr/år.
Högfrekventa dörrar bör kontrolleras flera gånger per år.

GÅNGJÄRN

UNDERHÅLL Dra åt lösa skruvar.
Smörj glidytor med ASSA Låsfett.
Kontrollera höjd och sidojustering för god funktion.
Rekommenderat serviceintervall 2 ggr/år.
Högfrekventa dörrar bör kontrolleras flera gånger per år.

MEKANISKA LÅSHUS

UNDERHÅLL Dra åt lösa skruvar.
Åtgärda om skruvar är defekta eller saknas.
Smörj fallkolven och regeln med ASSA Låsfett.
Notera ev. skador på utrustningen.
Kontrollera glapp mellan slutbleck och låshus.
Kontrollera höjdförhållande mellan slutbleck och låshus.
Kontrollera fixeringen av passivt dörrblad på pardörrar.
Rekommenderat serviceintervall 2 ggr/år.
Högfrekventa dörrar bör kontrolleras flera gånger per år.
Inre smörjning av tillhållarlåsens tillhållare får EJ ske.

DEMONTERBARHET

FLEX systemväggar är flexibla och kan demonteras, flyttas eller ändras lika enkelt som de monteras upp. Ni kan alltså vara säkra på att ni har valt rätt lösning, hur ofta era behov än förändras. Med egna montörer säkerställer vi också att materialet återanvänds på ett effektivt sätt och att eventuellt överblivet material sorteras korrekt och återvinns. Detta arbetssätt är både ekonomiskt och miljövänligt och är en av hörnstenarna i företaget.

Alla delar i FLEX systemväggar prefabriceras och ytbehandlas i våra produktionsanläggningar, där de bästa förutsättningarna för rationell produktion, kvalitet och effektivitet finns. Därefter monterar våra specialutbildade montörer komponenterna på plats. Detta ger en kostnadseffektiv process med stora initiala ekonomiska fördelar som sedan ökar i takt med att nya behov uppstår och ni behöver anpassa era lokaler.

Ombyggnads- och ändringsarbetena utförs också av våra montörer och eftersom det varken blir byggdamm, målarfärgslukt eller buller kan vi arbeta i lokalen utan att hyresgästen störs.

Vi lagerhåller material till våra systemväggar för snabba leveranser direkt till arbetsplatsen och arbetar rikstäckande, vilket betyder att våra montageledare och montörer finns nära er var i landet ni än befinner er.

ARBETE/PRODUKT

FLEX Interior Systems AB utför som underentreprenör leverans och montage av invändiga systemväggar, specialframtagna efter era behov eller ur våra serier FLEX Finline, FLEX Plainline, FLEX Woodline och FLEX Glassline.



FLEX INTERIOR SYSTEMS AB
info@FLEX.se
www.flex.se

HK: REGION MELLAN
Boställsvägen 1
Box 1412, 701 14 Örebro
Tel. 019-10 02 30

REGION STOCKHOLM
Ranhammarsvägen 20
168 67 Bromma
Tel. 08-98 54 40

REGION VÄST
Bror Nilssons gata 5
417 55 Göteborg
Tel. 031-340 90 60

REGION SYD
Kosterögatan 9
Box 21015, 200 21 Malmö
Tel. 040-28 65 40