

280-315 Fallskydd

RSK: 2357128

Material: SS-EN2343, syrafast stål

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 1kg

Packning: Nej

Antal/pall: 76st

Låsning: Skruv



Beskrivning:

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar $\varnothing$ 280-315mm. Öppningsmöjlighet för spolning. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar.

Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunn. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8mm in i brunnsväggen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel.



Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borr i de förberedda hållen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrarade hålen skall vara minimum 10mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänna ut skruvarna i hålen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel, Slagbormmaskin, 12mm Betongborr



350-410 Fallskydd

RSK: 2357129

Material: SS-EN2343, syrafast stål

Belastningsklass: n/a


Standard: n/a

Vikt per styck: 2kg

Packning: Nej

Antal/pall: 72st

Låsning: Skruv



Beskrivning:

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar $\varnothing$ 350-410mm. Öppningsmöjlighet för spolning. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar.


Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunn. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8mm in i brunnsväggen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel.



Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borr i de förberedda hålen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrade hålen skall vara minimum 10mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänna ut skruvarna i hålen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel, Slagbormaskin, 12mm Betongborr



470-510 Fallskydd

RSK: 2357130

Material: SS-EN2343, syrafast stål

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 4kg

Packning: Nej

Antal/pall: 16st

Maskstorlek: 92 x 92mm

Låsning: Skruv




Beskrivning:

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar $\varnothing 470-510$ mm. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar.

Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunn. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8mm in i brunnsväggen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel.



Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borr i de förberedda hålen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrade hålen skall vara minimum 10mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänn ut skruvarna i hålen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel, Slagbormmaskin, 12mm Betongbör



570-610 Fallskydd

RSK: 2357131

Material: SS-EN2343, syrafast stål

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 5kg

Packning: Nej

Antal/pall: 16st

Maskstorlek: 92 x 92mm

Låsning: Skruv



Beskrivning:

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar $\varnothing 570-610$ mm. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar.

Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunn. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8mm in i brunnsväggen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel.



Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borr i de förberedda hålen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrarade hålen skall vara minimum 10mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänna ut skruvarna i hålen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel, Slagbormmaskin, 12mm Betongbore



600-655 Fallskydd

RSK: 2357132

Material: SS-EN2343, syrafast stål

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 5kg

Packning: Nej

Antal/pall: 16st

Maskstorlek: 92 x 92mm

Låsning: Skruv



Beskrivning:

Fallskydd avsett för betong- och plastkoner $\varnothing$ 600-655mm. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra falloolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar.



Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunn. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8mm in i brunnsväggen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel.



Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borr i de förberedda hållen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrarade hålen skall vara minimum 10mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänna ut skruvarna i hålen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel, Slagbormmaskin, 12mm Betongborr



315 Korr. Fallskydd

RSK: 2357133

Material: SS-EN2343, syrafast stål

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 1,5kg

Packning: Nej

Antal/pall:

Maskstorlek: 95 x 95mm

Låsning: Skruv



Beskrivning:

Fallskydd avsett för korrugerade 315mm plastbrunnar. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar.

Monteringsanvisning:

Lossa båda skruvarna. Skruva ur den ena helt. Vinkla och vrid fallskyddet på plats i lämplig rilla, skruva i skruvarna och spänn åt dem.

425 Korr. Fallskydd

RSK: 2357134

Material: SS-EN2343, syrafast stål

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 3kg

Packning: Nej

Antal/pall:

Maskstorlek: 95 x 95mm

Låsning: Skruv



Beskrivning:

Avsedd för korrugerade 425mm plastbrunnar.
Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor,
om brunnen skulle råka vara oskyddad.
Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar.

Monteringsanvisning:

Lossa båda skruvarna. Skruva ur den ena helt. Vinkla och vrid fallskyddet på plats i lämplig rilla,
skruva i skruvarna och spänn åt dem.

MIA 770-900 Fallskydd

RSK: 2435198

Material: syrafast stål

Belastningsklass: n/a

Standard: SS-EN2343

Vikt per styck: 15kg


Låsning: Skruv

Beskrivning:

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar $\varnothing 770-900\text{mm}$.

Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad.

Korrekt installerat, uppfylles boverkets krav på barnsäkra brunnar.



MIA 970-1100 Fallskydd

RSK: 2435199

Material: syrafast stål

Belastningsklass: n/a

Standard: SS-EN2343

Vikt per styck: 21kg

Låsning: Skruv

Beskrivning:

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar $\varnothing$ 970-1100mm.

Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad.

Korrekt installerat, uppfylles boverkets krav på barnsäkra brunnar.

