

## Tillbehör för elpannor EP-serien 2017

Rsknr				Monterad säkerhetsutrustning					Fläktkit 1 fläkt	Extra fläkt	Seriestyning 2 st elpannor	Sekundär reglering	UTK funktion	EPVP Dialogkort	Gsm larm			
				VB artnr	Typbenämning	Antal steg	Slutet system									Öppet system		
							Öppningstryck ( bar) på säkerhetsventiler											
				1,5	2,5	3	4	6										
623 00 60	5601	EP 31	7	4740	4744	4748	4752	4556	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 61	5602	EP 42	7	4740	4744	4748	4752	4756	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 62	5603	EP 52	7	4740	4744	4748	4752	4756	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 63	5604	EP 63	7	4740	4744	4748	4752	4756	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 64	5605	EP 70	7	4741	4745	4749	4753	4757	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 65	5606	EP 84	7	4741	4745	4749	4753	4757	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 66	5607	EP 98	7	4741	4745	4749	4753	4757	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 67	5608	EP 119	7	4741	4745	4749	4753	4757	4805	4806	4503	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 68	5609	EP 67	15	4741	4745	4749	4753	4757	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 69	5610	EP 90	15	4741	4745	4749	4753	4757	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 70	5611	EP 99	15	4741	4745	4749	4753	4757	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 71	5612	EP 112	15	4741	4745	4749	4753	4757	4805	4806	4803	4804	1909	Ingår	1950			
623 00 72	5613	EP 135	15	4743	4746	4750	4754	4758	4801	4802	4803	4804	1909	4763	1950			
623 00 73	5614	EP 150	15	4743	4746	4750	4754	4758	4801	4802	4803	4804	1909	4763	1950			
623 00 74	5615	EP 180	15	4743	4747	4750	4754	4758	4801	4802	4803	4804	1909	4763	1950			
623 00 75	5616	EP 225	15	4743	4747	4751	4754	4758	4801	4802	4803	4804	1909	4763	1950			
623 00 76	5617	EP 255	15	4743	4747	4751	4755	4758	4801	4802	4803	4804	1909	4763	1950			
623 00 77	5618	EP 270	15	4743	4747	4751	4755	4758	4801	4802	4803	4804	1909	4763	1950			
623 00 78	5619	EP 300	15	4790	4747	4751	4755	4758	4801	4802	4803	4804	1909	4763	1950			
623 00 79	5620	EP 350	15	4785	4786	4759	4788	4789	4801	4802	4803	4804	1909	4763	1950			
623 00 56	4713	EP 450	30	4785	4791	4759	4788	4793	4795	4801	4802	4803	4804	1909	xxxx	1950		
623 00 57	4714	EP 510	30		4791	4792	4788	4793	4795	4801	4802	4803	4804	1909	xxxx	1950		
623 00 58	4715	EP 540	30		4791	4792	4788	4793	4795	4801	4802	4803	4804	1909	xxxx	1950		
623 00 59	4716	EP 600	30			4792	4794	4793	4795	4801	4802	4803	4804	1909	xxxx	1950		
xxx xx xx	4736	EP 750/ 690 V under 95° 230 V manöverspänning	30			4792	4794	4793	4795	4801	4802	4803	4804	1909	xxxx	1950		