

Periodisk skötsel: Dagligen kontrollera att "säkerhetsstoppet" fungerar, dvs att bordet stoppar om någonting påverkar undersidan på bordet, samt att synliga delar, vattenrör, elektriska kablar etc ej är skadade.

Om någon del av skötbordet skadas eller om misstanke finns, tag omedelbart bordet ur drift, bryt den elektriska strömtillförseln till bordet och kontakta tillverkare **Qbena AB** Motala 0141-234050 eller annat serviceföretag.

Rengörning: Använd i handeln förekommande rengöringsmedel för den typ av miljö som bordet är placerat i.

Användningsområde: Bordet är avsett för skötsel, tvätt, blöjbyten etc av småbarn på daghem, förskolor och liknande verksamhet.

- Bordet är icke avsett för kontinuerlig drift av höj- sänk funktionen.
- Bordskivan får ej belastas över max 40 kg

Funktion: Knappdosa med upp & ned knappar markerade med pilar, med knappdosan regleras bordets rörelse.

Säkerhetsstoppets funktion är sådan att om bordets undersida påverkas "lyftes uppåt" rör sig bordet och står stilla så länge undersidan är påverkad.

Om bordet stoppas av någonting som kommit i dess väg, med ned knappen intryckt stannar bordet och står stilla så länge knappen är intryckt.

Förvara denna instruktion i anslutning till bordet, så att ny personal får ta del av denna, samt få instruktion om bordets handhavande.

Vid problem eller om du vill ha råd kontakta tillverkaren QBENA AB tel 0141-234050 eller annan serviceorganisation för denna typ av produkt.

